

Betriebsanleitung Druckfass Bauer 8000

- Unterlenker hochstellen und vor Abfahrt kontrollieren
- Oelrücklauf (blau) drucklos in den Tank nicht über Steuerfentil
- Maximale Zapfwellendrehzahl: 400 U/min
- Ölstand beim Kompressor prüfen

Wichtig, nie rückwärts fahren wenn der Schleppschuh am Boden ist!



Bedienung:

1. Notaus entriegeln
2. Auto → Schleppschuh öffnet
3. Schieber öffnen



Rückzug:

1. Auto → Schleppschuh und Schieber schliessen
2. Notaus für Strassenfahrten

Wichtig für Kurvenfahrt und Wenden

- Schleppschuh wird beim schliessen des Schiebers ca. 30cm gehoben.
- Bei enger Kurvenfahrt oder wenden Schleppschuh anheben bis die Taste weiss erscheint. Beim absenken nur soweit bis die Taste blau blinkt. Dann auf die blinkende Taste drücken und der Schleppschuh wird automatisch abgesenkt. Taste leuchtet wieder grün.



ganzer Schleppschuh heben



ganzer Schleppschuh senken

Betriebssicherheit

- Anhängelast Deichsellast 3`000 kg
- Gesamtgewicht max. 13`000 kg
- Licht und Druckluftbremse (Duo-Matic- Schnellkupplung) anstecken
- Bei Strassenfahrt, Verteiler Einklappen und mit Notaus verriegeln

Bitte Sorge tragen!

- Fass ganz Entleeren
- Steinsammler (Sack) leeren
- Vor dem zurückbringen Reinigen und Verteilkopf spülen
- Zählerstand im Rapportbuch eintragen

Vielen Dank!

Björn Steiner, 079 418 99 21