

Anleitung Einrichten / Betrieb

1. Rührwerk im Gülleloch einschalten
2. Anhänger positionieren, bremsen und **Stütze hinten montieren**
3. Förderband positionieren (vorsichtig absenken /Unfallgefahr)
4. Saugleitung und Druckleitung Dünngülle anschliessen
Auf guten Abfluss der Dünngülle achten
Gelber Überlaufschlauch: Lufteinlass und Gülleabfluss gewähren
5. Drehkolbenpumpe Deckel und alle 3 Entleerungshahnen schliessen
6. Strom anschliessen, Drehrichtung beim Förderband prüfen
7. Wasserschlauch anschliessen und Steinfangkiste füllen (**kein Trockenlauf der Drehkolbenpumpe**) nach dem Füllen, Wasser abstellen
8. **Start:** Betriebswahl auf Auto stellen (alle manuellen Schalter auf aus)
9. **Trocknungsgrad** des Mistes (1 trocken für Einstreu / geringere Leistung)
Drehzahl Drehkolbenpumpe Standard V2 (V1 für dicke- V3 für dünne Gülle)
Druckanzeige (blau oben b. Separator) ± 0.2 bar (bei 0.0 od. über 0.8 bar = Störung)
10. **Wartung:** alle 50 Std. schmieren (Tabelle im Rapportrohr)

Anlage muss überwacht werden! Gülleunfall verhindern

Ausserbetriebnahme

1. Drehschalter von Auto auf 0 stellen
2. Saugschlauch demontieren
3. Wasserschlauch öffnen, spülen Kreiselpumpe manuell einschalten
4. Steinfangkiste, 3 Entleerungshahnen und Drehkolbenpumpe öffnen und reinigen
Frostgefahr (nur im Gülle-Pumpenbereich nicht beim Separator oben)
5. **Ganze Anlage reinigen und alle Leitungen und Steinfangkiste ausspülen**
(Nachreinigungen werden in Rechnung gestellt)
6. Förderband einklappen und sichern
7. Stütze hinten demontieren
8. Auf Sicherheit im Strassenverkehr achten (Schläuche im Förderband sichern)
9. **Material nach Liste kontrollieren**
10. Stunden im Rapportbuch eintragen

Bei Störungen

Anleitung zur Störungsbehebungen beim Rapportblock prüfen oder Tel.

Anmeldung	Arthur Koch	Hellbühl	079 481 94 22
Standort	Franco Muff	Stritholz 2, Hellbühl	079 389 14 69
Instruktor	Urs Wangler	Ruswil	078 803 05 07
Instruktor	Pascal Bühlmann	Rothenburg	079 919 82 15
Instruktor	Bernhard Müller	Neuenkirch	079 653 61 81
Instruktor	Reto Heller	Sigigen	079 561 92 14
Lieferant	Philipp Roth	Ruswil	079 592 07 45
Firma Kohli	Technischer Dienst	041 455 41 48	041 455 41 41