Betriebsanleitung Mistzetter Miro

1. Zapfwelle gleichmässig mit 800 U/min (Handgas)
2. Heckklape öffnen
3. Stauschieber öffnen
4. Kratzboden ein
5. Vorschub einstellen

Betriebssicherheit

- Wichtig: Unterlenker hochstellen und kontrolieren
- Anhängelast - Deichsellast 4‘000kg
- Gesamtgewicht max. 14’000kg
- Licht und Druckluft Bremse anstecken
- Bei Strassenfahrt, Heckklape schliessen

Bremsanlage: Duomatikluftbremse für 40 km/h

1. Bremsschlauch montieren

Wichtig: Roter Handbremsknopf Drücken

Bitte sorge tragen!

- Zetter ganz entleeren und reinigen
- Agregat von Schnüren reinigen
- Reinigung für Strassenfahrt (Licht und Nummerenschild)
- Zählerstand im Rapportbuch eintragen

Vielen Dank!

Bruno Schmidli 079 782 46 75

maschinen MGH genossenschaft hellbühl