

# Betriebsanleitung Druckfass Bauer 8000

- Oelrücklauf (mit Verlängerung) drucklos in den Tank nicht über Steuerfentil
- Maximale Zapfwellendrehzahl: 400 U/min
- Ölstand beim Kompressor prüfen



## Bedienung:

Auf Nr. 0 - Automat stellen

Grün Schlepschlauch + Schieber öffnen

Rot Schlepschlauch + Schieber schliessen

## Betriebssicherheit

- Anhängelast Deichsellast 2'000 kg
- Gesamtgewicht max. 12'000 kg
- Licht und hydraulische Bremse anstecken
- Bei Strassenfahrt, Verteiler Einklappen

## Bremsanlage: H1L Hydraulische Einleiterbremse für 40 km/h

1. Bremsschlauch und Abreissleine montieren
2. Vor der Abfahrt, Bremse 2-3 mal betätigen (Speicher füllen)

**Wichtig:** Vor dem abkoppeln, druck entleeren, Knopf beim Ventil

**lange** drücken und Schlauch zurückstecken / Expansionsgefäss

- Notbremsung bei Motorstillstand mit Abreissleine

## Bitte Sorge tragen!

- Fass ganz Entleeren
- Steinsammler (Sack) Leeren (Nr. 6 + grüner Knopf)
- Vor dem zurückbringen Reinigen und Verteilkopf spülen
- Zählerstand im Rapportbuch eintragen

**Vielen Dank!**

**Franz Dali 078 870 41 55**