

## Betriebsanleitung Mistzetter Miro

1. Zapfwelle gleichmässig mit 1000 U/min (Handgas)
2. Steuerung einschalten
3. Heckklappe öffnen
4. Stauschieber öffnen
5. Kratzboden ein
6. Vorschub einstellen



## Betriebssicherheit

- Anhängelast - Deichsellast 2'250kg
- Gesamtgewicht max. 10'900kg
- Licht und hydraulische Bremse anstecken
- Bei Strassenfahrt, Heckklappe schliessen
- Traktor mit dreipoliger Stromversorgung ausrüsten

## Bremsanlage: H1L Hydraulische Einleiterbremse für 40 km/h

1. Bremsschlauch und Abreissleine montieren
2. Vor der Abfahrt, Bremse 2-3 mal betätigen (Speicher füllen)

**Wichtig:** Vor dem abkoppeln, Druck entleeren, Knopf beim Ventil **lange** drücken und Schlauch zurückstecken / Expansionsgefäss

- Notbremsung bei Motorstillstand mit Abreissleine

## Bitte Sorge tragen!

- Zetter ganz entleeren und reinigen
- Agregat von Schnüren reinigen
- Reinigung für Strassenfahrt (Licht und Nummerenschild)
- Zählerstand im Rapportbuch eintragen

Vielen Dank!

Peter Bachmann 079 534 76 19